

Destec Bavacid® Quick

Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid PLUS

Alkoholische Schnelldesinfektion

4.6



The fresher company.

Destec Bavacid® Quick



The fresher company.

Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid PLUS

Alkoholische Schnelldesinfektion

ANWENDUNGSHINWEISE:

Destec Bavacid® Quick ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Die flüssige, alkoholische Desinfektionslösung nur in kleinen (ca. 1m²), abgegrenzten gut belüfteten Bereichen verwenden.

Einwirkzeiten beachten!

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. **Destec Bavacid® Quick** auf ein sauberes, trockenes Tuch auftragen und auf der zu desinfizierenden Stelle aufbringen. Die Fläche während der Einwirkzeit feucht halten.

LAGERBEDINGUNGEN:

Kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

MAXIMALE LAGERZEIT:

36 Monate. Nach Anbruch: 12 Monate

VERPACKUNGSEINHEIT:

10 x 1Liter mit Sprühaufsatz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Destec Bavacid® Quick ist eine flüssige, alkoholische Desinfektionslösung mit breitem Wirkspektrum zur schnellen Desinfektion von alkoholbeständigen nasswischbaren Flächen. Materialverträglichkeit ggf. an unauffälliger Stelle prüfe. Das Produkt trocknet rückstandsfrei ab.

Destec Bavacid® Quick ist für den Einsatz in Pflegeheimen, Wäschereien und lebensmittelverarbeitenden Betrieben z.B. Küchen und Restaurants geeignet. Das Produkt ist nach EN-Normen, den Methoden des VAH getestet und in der IHO Desinfektionsmittelliste eingetragen.

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN:

Dichte:	0,9g/cm ³
PH-Wert :	

WIRKSAMKEITEN/EINWIRKZEIT:

EN13697 [niedrige Belastung, bakterizid, levurozid]	5 min
EN1276 [niedr. Belastung, bakterizid]	30 sek
EN1650 [niedr. Belastung, levurozid]	30 sek
EN16615 (4 Felder Test) [hohe Belastung, bakterizid, levurozid]	1 min
EN13624 [geringe Belastung, levurozid]	1 min
EN13727 [hohe Belastung, bakterizid]	1 min
Begrenzt viruzid PLUS	
EN 14476 [niedrige Belastung, Behüllte Viren, inkl. HIV, HBV,HCV, Vaccinia Ankara und unbehüllte Viren, Adeno-, Noroviren]	1 min

Achten Sie auf die richtige Dosierung, bei einer Unterdosierung bzw. zu geringer Einwirkzeit erzielt das Produkt nicht die gewünschte Wirkung.

Biozid-Nr.: N-84820

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.

ÖKOLOGIE:

Destec Bavacid® Quick ist frei von Phosphaten, APEO, EDTA und NTA und erfüllt die Anforderung der Detergenzienverordnung (EG Nr. 648/2004)

Bei näheren Fragen zu **Destec Bavacid® Quick** wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sollen Sie beraten. Eine Verbindlichkeit kann aus diesen Empfehlungen nicht hergeleitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

